

<p>Scanner Interfaces</p> <p>SCSI</p> <p>SCSI IDs "0" and "7" are not supported by <i>SilverFast Ai</i>. These IDs are normally used by the start volume and the SCSI host adapter.</p> <p>USB <i>SilverFast Ai</i> with USB Scanner In general <i>SilverFast Ai</i> will require the appropriate USB drivers for USB-Scanner. These will be installed with the manufacturer's original installation, which has to be installed first if not indicated otherwise in the <i>SilverFast Ai</i> CD Readme.</p> <p>Attention! For Windows 98, 2000, ME the system file >usbscan.sys< must be there: c:\Windows\System32\drivers\usbscan.sys</p> <p>The file USBSCAN.SYS will normally be installed with the windows installation. It may sometimes happen that some Windows installations do not install the file (in this case post-install the file). Only then Windows can recognize your USB-Scanner.</p>	<p>Подключение сканера</p> <p>SCSI</p> <p>SCSI-ID сканера <i>SilverFast</i> не поддерживает SCSI-ID "0" и "7". Эти идентификаторы обычно используются начальным томом жесткого диска и главным адаптером интерфейса SCSI.</p> <p>USB <i>SilverFast</i> с USB-сканером Для работы <i>SilverFast</i> с USB или FireWire сканерами, как правило, необходимы соответствующие драйвера. Они устанавливаются вместе с оригинальным инсталляционным пакетом производителя. Пожалуйста, обратитесь к файлу Readme, так как возможно Вам понадобится сначала установить программное обеспечение производителя.</p> <p>Внимание! Для Windows 98, 2000 и ME системный файл «usbscan.sys» должен находиться здесь: c:\Windows\System32\drivers\usbscan.sys</p> <p>Файл USBSCAN.SYS обычно инсталлируется вместе с Windows. Однако, в некоторых случаях инсталляционный пакет Windows может не содержать данный файл (в таком случае установите его дополнительно). Только после этого Windows сможет обнаружить Ваш USB сканер.</p>
--	--